

PEEKABOO SKELETON DOLL

POUPÉE ANTIQUE À TÊTE DE MORT

MUÑECA ESQUELETO PEEKABOO

SOUND & MOTION ACTIVATED!
SE DÉCLENCHE PAR LE SON ET
LE MOUVEMENT!

ISE ACTIVA POR SONIDO Y MOVIMIENTO!

TRY ME!
ESSAYEZ-MOI!
¡PRUEBAME!



LIGHTS
LUMIÈRES
LUCES



SOUNDS
SON
SONIDO



MOTION
MOUVEMENT
MOVIMIENTO

MODE D'EMPLOI: TENEZ TOUTES LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET LES
FILS HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

1. Enlevez délicatement et tenez le fil et l'emballage de démonstration.
 2. Utilisez un petit tournevis cruciforme de type Phillips pour ouvrir le compartiment à piles situé au bas de l'article. 3. Remplacez les piles de démonstration par trois piles alcalines AA neuves. Insérez-les dans le compartiment à piles avant de remettre le couvercle en place.
 4. Placez le bouton sur la position "ON". 5. Faites un bruit fort (applaudissez) ou activez la main devant l'article pour activer la séquence effrayante!
- REMARQUE: Placez le bouton sur la position « ÉTEINT » lorsque l'article n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT: Gardez loin du feu. Les piles non-rechargeable ne doivent pas être rechargeées. Toujours enlever les piles périmées. Ne mélangez pas les piles alcaline, régulière (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium). Seulement des piles pareilles ou de types équivalents doivent être utilisées. Ne mélangez pas des anciennes et nouvelles piles. Les piles doivent être insérées avec trois polarités correctes. Ne court-circuitez pas les terminaux. Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu ou essayer d'ouvrir le compartiment extérieur. Gardez hors de la portée des enfants. Conservez cette information pour toute référence future.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: MANTENER TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y LOS ALAMBRES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 1. Retirar cuidadosamente y descolgar el envoltorio y los alambres de la función de prueba (TRY-ME). 2. Usar un destornillador de estrella/Phillips para abrir el compartimento de las pilas ubicado en la parte inferior del producto. 3. Quitar las pilas de prueba y colocar 3 pilas alcalinas AA nuevas, y cambiar la cubierta del compartimento de las pilas. 4. Colocar el interruptor en la posición de encendido (ON). 5. Hacer un sonido fuerte (aplaudir) o agitar la mano frente al producto para activar la secuencia aterradora.

NOTA: Cuando no se use, el interruptor debe quedar en la posición de apagado (OFF).

ADVERTENCIA: Mantener alejado del fuego. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Siempre saque las pilas gastadas. No mezcle las pilas alcalinas con las pilas estándar (carbono-zinc) o recargables (niquel-cadmio). Sólo utilice las mismas pilas o de tipo equivalente. No mezcle las pilas viejas con las nuevas. Inserte las pilas en la polaridad correcta. Evite cortocircuitos en las terminales de alimentación. Las pilas son peligrosas si se tragan. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No arroje las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Conservar esta información para futuras consultas.

OPERATING INSTRUCTIONS: KEEP ALL PLASTIC AND
WIRES AWAY FROM CHILDREN

1. Carefully remove and discard "Try Me" wire and packaging.
2. Use a small Phillips/crosshead screwdriver to open the battery compartment located on bottom of item.
3. Replace demo batteries with 3 brand new AA alkaline batteries into the battery compartment and replace battery compartment cover.
4. Turn switch to the "ON" position.
5. Make a loud sound (clap) or wave hand in front of item to activate scary sequence!

NOTE: Keep switch in the "OFF" position when not in use.

WARNING: Keep away from fire. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Always remove exhausted batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type are to be used. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Do not short circuit the supply terminals. Batteries are harmful if swallowed. Keep batteries away from children. Do not dispose of batteries in fire or attempt to open outer casing. Keep out of reach of children. Retain this information for future reference.

This Item Is Not a Toy.
For Decoration Purposes Only.

Cet item n'est pas un jouet.
À des fins de décoration uniquement

Este artículo no es un juguete.
Solo Para Fines Decorativos

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Ce dispositif respecte la Partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut pas causer une interférence nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no ocasionará interferences perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las interferences que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Battery operated
Funciona a pila.
Functionne à pile.
Batteries included
Pilas incluidas.
Comprends les piles

Batteries are replaceable.
Les piles sont remplaçables.
Las pilas son reemplazables.

Manufactured for/Fabricado para/Fabriqué pour: Tekky, Orland Park,
IL 60467 USA TekkyDesign.com
amscan® Inc.
Made in China/Hecho en China/Fabriqué en Chine
©AMSCAN INC. 2022
ELMWOOD, NY 10523 USA, www.amscan.com
Gramatex S.A. de C.V. Av. Stoza 211 Parque Industrial Barragán,
San Nicolás de los Garza, NL, CP 66422 México
Amscan Canada Ltd., North York, Ontario, Canada M3J 2E9

No. 244485 12003
Barcode
00000
1 92937 33078 4