

POUPÉE CHUCKY ANIMÉE MUÑECO ANIMADO CHUCKY

Jusqu'à ce que la morte nous sépare. Cette poupée est un assassin et il veut devenir VOTRE meilleur ami.

Hasta que la muerte nos separe. Este muñeco es un asesino y te quiere a TI como su nuevo mejor amigo.

Activée par le mouvement!

Horreur animée grandeur nature!

Des lumières, des sons et de l'action cinématographiques!

Se activa con el movimiento

¡Horror animado a escala real!

¡Luces, sonidos y acción cinematográficos!

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

© Universal City Studios LLC. Todos los derechos reservados.

© Universal City Studios SARL. Tous droits réservés.

Manufactured for/Fabricado para/Fabriqué pour: Tekky, Orland Park, IL 60467 USA TekkyDesign.com

amsca™ Inc.

Made in China/Hecho en China/Fabriqué en Chine

USA AMSCAN INC., ELMSFORD, NY 10523 USA, www.amsca.com

GBR AMSCAN Int. Ltd., Milton Keynes, MK10 0DA, UK

D AMSCAN Europe GmbH, Dettmoger Str. 148, D-73230 Kirchheim/Teck, Germany

MEX Gammal S.A. de C.V., Av. Sinoa 211 Parque Industrial Barragan,

San Nicolas de los Garza, N.L. C.P. 66402 Mexico

CAN AMSCAN Canada Ltd., North York, Ontario, Canada M3J 2E8

AUS AMSCAN Asia Pacific, Baulkham Hills NSW 2153 Australia

Requiert 3 piles AA (vendu séparément)

Requiere 3 pilas AA (Se venden por separado)



CHUCKY ANIMATED DOLL

Till death do us part.

This doll is a killer and he
wants YOU for a new best friend.

Motion
activated!
Life-size
animated horror!
Cinematic
lights, sounds
and action!



Requires 3 AA batteries (Sold Separately)

No. 244137 12003



1 92937 24841 6

OPERATING INSTRUCTIONS: KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.

1. Carefully remove and discard the TRY-ME wire and packaging.
2. Replace demo batteries with 3 brand new "AA" alkaline batteries into the battery compartment located on back of ANIMATED CHUCKY DOLL.
3. Place switch on back to the "ON" position.
4. Wave hand in front of CHUCKY to activate scary sequence!

NOTE: Keep switch in the "OFF" position when not in use.

⚠ WARNING: Keep away from fire. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Always remove exhausted batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type are to be used. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Do not short circuit the supply terminals. Batteries are harmful if swallowed. Keep batteries away from children. Do not dispose of batteries in fire or attempt to open after casing. Adult supervision is required when using this product. Keep out of reach of children. Retain this information for future reference.

This Item Is Not a Toy.
For Decoration Purposes Only.
Cet item n'est pas un jouet.
À des fins de décoration uniquement
Este artículo no es un juguete.
Solo Para Fines Decorativos



MODE D'EMPLOI : TENEZ TOUTES LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET LES FILS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

1. Enlevez délicatement et jetez le fil et l'emballage de démonstration.
2. Remplacez les piles de démonstration par 3 nouvelles piles alcalines « AA » dans le compartiment à piles situé à l'arrière de la POUPÉE CHUCKY ANIMÉE.
3. Replacez le bouton sur la position « ALLUME ». 4. Agitez la main devant CHUCKY pour activer la séquence effrayante! REMARQUE: Placez le bouton sur la position « ÉTEINT » lorsque l'article n'est pas utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT: Gardez loin du feu. Les piles non-rechargeable ne doivent pas être rechargées. Toujours enlever les piles périmées. Ne mélangez pas les piles alcaline, régulière (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium). Seulement des piles pareilles ou de types équivalents doivent être utilisées. Ne mélangez pas des anciennes et nouvelles piles. Les piles doivent être insérées avec trois polarités correctes. Ne court-circuitez pas les terminaux. Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu ou essayer d'ouvrir le compartiment extérieur. La supervision d'un adulte est requise lorsque ce produit est utilisé. Gardez hors de la portée des enfants. Conservez cette information pour toute référence future.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: MANTENER TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y LOS ALAMBRES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 1. Retirar cuidadosamente y desechar el envoltorio y los alambres de la función de prueba (TRY-ME). 2. Quitar las pilas de prueba y colocar 3 pilas alcalinas AA nuevas en el compartimento de la parte posterior del MUÑECO ANIMADO CHUCKY. 3. Volver a colocar el interruptor en la posición de encendido (ON). 4. Mover la mano frente a CHUCKY para activar la secuencia aterradora. NOTA: Cuando no se usa, el interruptor debe quedar en la posición de apagado (OFF).

⚠ ADVERTENCIA: Mantener alejado del fuego. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Siempre saque las pilas gastadas. No mezcle las pilas alcalinas con las pilas estándar (carbon-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Sólo utilice las mismas pilas o las de tipo equivalente. No mezcle las pilas viejas con las nuevas. Inserte las pilas en la polaridad correcta. Evite cortocircuitos en las terminales de alimentación. Las pilas son peligrosas si se tragan. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No arroje las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior. Se requiere supervisión de un adulto para utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Conservar esta información para futuras consultas.

To change batteries: Use a small screwdriver to open the battery case. Replace batteries with 3 new 1.5 volt AA batteries. Place new batteries with the + side facing the right way.

Pour changer les piles: Utilisez un petit tournevis pour ouvrir le compartiment à piles. Remplacez les piles avec 3 nouvelles piles AA de 1.5 volt. Placez les nouvelles piles avec les cotés + face aux bons cotés.

Sustitución de las pilas: Utilice un destornillador pequeño para abrir el compartimento de las pilas. Sustituya las pilas por 3 pilas nuevas AA de 1.5 voltios. Coloque las pilas nuevas con el polo positivo (+) en la orientación correcta.