

EVIL DEER TAXIDERMY™

TAXIDERMIA DEL CIERVO MALVADO™



SCAN FOR VIDEO!

¡ESCANEAR PARA VER EL VIDEO!



ELECTRIC. FOOTPAD COMPATIBLE.
FOOTPAD SOLD SEPARATELY.

ELÉCTRICO. COMPATIBLE CON FOOTPAD.
FOOTPAD SE VENDE POR SEPARADO.

PRODUCT HEIGHT - 23.5 IN (.6 M)
ALTURA DEL PRODUCTO - ,6 M

OPERATING INSTRUCTIONS

KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.

1. Use a small screwdriver to open the battery case.
2. Insert batteries using 3 new 1.5 volt AA batteries. Place new batteries with the correct polarity (-) (+) as indicated.
3. Place the power switch, located on side of item, to the "ON" position to operate the item in SOUND AND MOTION activation mode. Make a loud sound (clap) or wave your hand in front of the EVIL DEER TAXIDERMY™ to activate the scary sequence!

NOTE: Keep switch in the "OFF" position when not in use.

OPTIONAL FOOTPAD SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. To activate item using optional footpad, carefully insert the cable from your footpad into the jack labeled FOOTPAD on bottom of the EVIL DEER TAXIDERMY™.
2. Place the power switch to the "FOOTPAD" position to enable footpad activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

MANTENGA TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y ALAMBRE FUERA DEL ALCANCE.

1. Use un destornillador pequeño para abrir el compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas usando 3 pilas nuevas AA de 1.5 voltios. Colocar las pilas nuevas con la polaridad correcta (-) (+), como se indica.
3. Coloque el interruptor de encendido, ubicado en la parte lado del elemento, en la posición "ON" para operar el elemento en el modo de activación SOUND AND MOTION. ¡Haz un sonido fuerte (aplausos) o agita tu mano frente a la TAXIDERMIA DEL CIERVO MALVADO™ para activar la secuencia aterradora!

NOTA: deje el interruptor en la posición "OFF" cuando no esté en uso.

CONFIGURACIÓN OPCIONAL DE LA FOOTPAD

LA ALMOHADILLA PARA LOS PIES NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Para activar el artículo con una almohadilla opcional, inserte cuidadosamente el cable de su almohadilla en el gato etiquetado FOOTPAD en la parte inferior de la TAXIDERMIA DEL CIERVO MALVADO™.
2. Coloque el interruptor de encendido en la posición "FOOTPAD" para habilitar la activación de la almohadilla para pies.
3. ¡Pisa la almohadilla para activar la secuencia de miedo!

To activate:
On / Off / Footpad Switch

Para activar:
Interruptor de encendido /
apagado / footpad

Se requieren 3 pilas AA.
Las baterías se venden por separado.

All new materials: plastic / fabric
Todos los materiales nuevos: plástico / tela

Surface washable only.
Solo lavable en superficie.

Actual item may vary from the photographs
and / or illustrations on package.
El producto real puede variar del de las
fotografías o ilustraciones del paquete.

